

両面印刷 1C/1C
二つ折り

表面



保証書

本品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、正常なお取扱いで、万一本品に故障が発生した場合、下記製造元までご連絡ください。

ご住所

〒


お電話番号

お名前

保証期間：201〇年〇月〇日より1年間
この保証書は日本国内のみ有効です。

製造元

フロンティアジャパン株式会社

フリーダイヤル：0120-139-155

※携帯電話・PHS からの場合：03-6453-0650

E-mail：info@frontierjapan.co.jp 営業時間：9:00～18:00（土日祝を除く）

卓上時計 取扱説明書

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。



折り線（山折り）

98×196mm（上質紙38kg）
仕上りサイズ：98×98mm

両面印刷 1C/1C
二つ折り

裏面

<各部の名称>

時計背面



背面板

指掛け穴

ムーブメント



針回しつまみ

単3乾電池

電池ホルダー

<時間の合わせ方>

1. 背面板を取り外してください。(下图参照)
2. 絶縁キャップを取り外してください。
3. 乾電池のプラス・マイナスを確かめ、**プラス側から**電池ホルダーに入れてください。
4. 針回しつまみを回し、時刻を合わせます。

※アラーム機能は付属していません。



側面図

①背面板の穴に指をかけ、上の溝に入れる。

②前に引き出し、背面板を取り外す。

<電池について>

1年ごとに新しい電池とお取替え下さい。

古い電池は液もれをおこし、時計や周辺の物を傷めることがあります。

使用電池：単3乾電池

保証規定

1. 保証期間中に取扱説明書（本書）に従ったお取扱いで、万一本品に故障が発生した場合、製造元までご連絡ください。無償にて修理・交換いたします。ただし、次の場合は有償修理となります。
(電池は保証の対象外です)
 - ・あやまっただご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
 - ・不適當な修理や改造、分解による故障
 - ・火災または天災による故障
 - ・ご使用中に生じる外觀上の変化（本体・アクリルの傷など）
 - ・落下等による破損
2. この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
3. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

折り線（谷折り）

98×196mm（上質紙38kg）
仕上りサイズ：98×98mm