


洋服ブラシ

国産ヒノキ材を使用した洋服ブラシです。
気になる洋服のホコリ等を絡めとります。

1. ブラシを洋服に当て、
シートが三角になっている方向へ
動かしてください。

逆方向に動かすとホコリが衣類に
付着しますのでご注意ください。

2. ティッシュ等を1と逆の方向に
動かし、付着したホコリを取り
除いて下さい。



●お取り扱い時の注意

※使い始めは本品の毛が付く場合がありますので、
不要な布で試してからご使用下さい。

※この商品は天然木を使用しています。木目の形や
色はひとつずつ異なります。


※破損・変形した際はご使用をおやめください。

※用途以外での目的ではご使用しないでください。

※木材から油分が浮き出る場合があります。気にな
る場合は、お湯またはアルコールで拭き取って
ください。

●お問い合わせ先
フロンティアジャパン株式会社
TEL : 03-6453-0650

日本製



40×115mm

(OK プリンスエコグリーン 57.5kg)